

Hyundai Test coverage

V.22.0

Updated Date: 2007-12-08

MODEL	SYSTEM	SUB SYSTEM	Functions
01. ATOS 98-03	01. ENGINE L4-SOHC	01. UNLEAD GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. UNLEAD EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. UNLEAD MEX	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		04. UNLEAD IMM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		05. LEAD ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		06. UNLEAD (SANTRO)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		07LEAD (STANTRO)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. AUTOMATIC TRANSAXLE	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
	03. SAT	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
	04. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation	
05. SRS-AIRBAG	1、 Read trouble codes 2、 Data stream		
02. GETZ 03	01. ENGINE(GASOLINE)	01. UNLEAD GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream
		02. LEAD ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream
		03. UNLEAD EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



	02. ENGINE-DIESEL		1、 Read trouble codes 2、 Data stream
	03. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	04. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations Deflation
	05. SRS AIRBAG		1、 Read trouble codes 2、 Data stream
03. ACCENT 03	01. ENGINE (GASOLINE)	01. UNLEAD GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. LEAD ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. UNLEAD EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		04. UNLEAD OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. ENGINE-DIESEL		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	03. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	04. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations Deflation
	05. SRS-AIRBAG	01. SRE-LC/HMC	1、 Read trouble codes 2、 Data stream
02. SRE-SMART(DUAL.STAGE)		1、 Read trouble codes 2、 Data stream	
04. ACCENT 00-02	01. ENGINE L4-SOH	01. LEAD ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. UNLEAD GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. UNLEAD EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		04. UNLEAD OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. ENGINE L4-DOHC	01. LEAD ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



		02. UNLEAD GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. UNLEAD EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		04. UNLEAD OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		05. UNLEAD (VIVA)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	03. ENGINE-DIESEL		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	04. AUTOMATIC TRANSAXL		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	05. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation
	06. SRS-AIRBAG		1、 Read trouble codes 2、 Data stream
07. IMMOBILIZER		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
05. ACCENT 95-99	01. ENGINE L4-SOHC	01. UNLEAD 1.3 95-97MY GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. UNLEAD 1.3 95-97MY IMM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. UNLEAD 1.3L 98MY GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		04. UNLEAD 1.3L 98MY IMM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		05. UNLEAD 1.5L 95MY	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		06. UNLEAD 1.5L 95MY	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		07 UNLEAD 1.5L IMM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		08. UNLEAD 1.5 95-97MY KOR	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		09. UNLEAD 1.5L 98MY KOR	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		10. LEAD 1.5L 95MY	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



		11. LEAD 1.5L 96-99MY	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		12. UNLEAD 96-97MY OBD-II	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		13. UNLEAD 98-99 OBD-II	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
	02. ENGINE L4-DOHC	01. UNLEAD 1.5 95-97MY MAF	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		02. UNLEAD 1.5L 97MY IMM	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		03. UNLEAD 1.5 98-99MY IMM	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		04. UNLEAD 1.5 97-98MY MAP	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		05. UNLEAD96-97MY OBD-II	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
	03. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
	04. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations 4、Deflation
05. SRS-AIRBAG		1、Read trouble codes 2、Data stream	
06. EXCEL 90-94	01. ENGINE L4-SOHC		1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
	02. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
07. SCOUPE 91-96	01. ENGINE L4-SOHC	01. UNLEAD 94-96MY GEN	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		02. UNLEAD 92-94MY ALL	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		03. UNLEAD 91-92MY ALL	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		04. UNLEAD 94-96MY FED	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		05. UNLEAD 94-96MY CAL	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		06. LEAD 93-96MY ALL	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
	02. ENGINE L4-DOHC TRUBO	01. UNLEAD 94-96MY ALL	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



		02. UNLEAD 92-94MY ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. UNLEAD 92MY KOR	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	03. AUTOMATIC TRANSAXLE	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
	04. CRUISE CONTROL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
08. MATRIX 02-03	01. ENGINE(GASOLINE)	01. LEAD 1.6L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. UNLEAD 1.6L GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. UNLEAD 1.6L EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		04. LEAD 1.8L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		05. UNLEAD 1.8L GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		06. UNLEAD 1.8L EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. ENGINE(DIESEL)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
	03. AUTOMATIC TRANSAXLE	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
	04. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations Deflation	
	05. SRS-AIRBAG	1、 Read trouble codes 2、 Data stream	
	06. TRACTION CONTROL SYSTEM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
09. ELANTRA 01-03	01. ENGINE(GASOLINE)	01. LEAD 1.6L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. UNLEAD 1.6L GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. UNLEAD 1.6L EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		04. LEAD 1.8/2.0L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



		05. UNLEAD 1.8/2.0L GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		06. UNLEAD 1.8/2.0L EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		07. UNLEAD 2.0L(-SULEV)OBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		08. UNLEAD 2.0L(SULEV)OBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. ENGINE(DIESEL)		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	03. AUTOMATIC TRANSAXLE	01. 1.6L	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. 1.8/2.0L(MELCO TCM)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. 1.8/2.0L(SIEMENS PCM)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	04. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations Deflation
	05. SRS-AIRBAG		1、 Read trouble codes 2、 Data stream
06. TRACTION CONTROL SYSTEM		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
10. ELANTRA 96-00	01. ENGINE L4-SOHC	01. UNLEAD 1.5L GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. UNLEAD 1.5L IMM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. LEAD 1.5L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. ENGINE L4-DOHC	01. UNLEAD 1.5L 96MY KOR	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. UNLEAD 1.5 97-98MY KOR	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. UNLEAD 1.6-2.0L GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		04. UNLEAD 1.6-2.0L IMM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		05. LEAD 1.6-2.0L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



		06. UNLEAD 96MY OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		07. UNLEAD 97MY OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		08. UNLEAD 98MY OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		09. UNLEAD 99-00MY OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	03. AUTOMATIC TRANSAXLE	01. -99MY(A4BF1)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. 2000MY(A4BF2)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	04. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation
	05. SRS-AIRBAG		1、 Read trouble codes 2、 Data stream
06. CRUISE CONTROL		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
11. ELANTRA 92-95	01. ENGINE L4-SOHC		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. ENGINE L4-DOHC		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	03. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	04. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation
	05. SRS-AIRBAG		1、 Read trouble codes 2、 Data stream
	06. CRUISE CONTROL	01. 92-93MY ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. 94-95MY ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
12. HD COUPE 02-03	01. ENGINE	01. LOAD 1.6L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilian Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



		02. UNLEAD 1.6L GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. UNLEAD 1.6L EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		04. LEAD 2.0L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		05. UNLEAD 2.0(-CVVT)GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		06. UNLEAD 2.0L(+CVVT)GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		07. UNLEAD 2.0L(-CVVT)EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		08. UNLEAD 2.0L (+CVVT)EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		09. UNLEAD 2.0L OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		10. LEAD 2.7L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		11. UNLEAD 2.7L GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		12. UNLEAD 2.7L(TI) EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		13. UNLEAD 2.7L(ZR) EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		14. UNLEAD 2.7L(TI) OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		15.UNLEAD2.7L(ZR)OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. AUTOMATIC TRANSXALE	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
03. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations		
	4、 Deflation		
04. SRS-AIRBAG	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations		
13. HD COUPE 97-01	01. ENGINE L4-DOHC	01. UNLEAD 1.6/2.0L GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. UNLEAD 1.6/2.0L IMM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. LEAD 1.6/2.0L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



		0.4 EOBD 2001MY	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		05. UNLEAD 97MY OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		06. UNLEAD 98MY OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		07. UNLEAD 99-00 OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. AUTOMATIC TRANSAXLE	01. 97-99MY	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. 2000MY	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	03. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	04. SRS-AIRBAG	01. 97-99MY	1、 Read trouble codes 2、 Data stream
		02. 2000MY	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	05. CRUISE CONTROL		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
14. SONATA 99-03	01. ENGINE L4-DOHC	01. UNLEAD GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. UNLEAD IMM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. LEAD ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		04. UNLEAD EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		05. UNLEAD OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		06. LPG(~2002) ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		07. LPG(~2003-) ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. ENGINE V6-DOHC	01. UNLEAD GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02 UNLEAD IMM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. LEAD ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		04. UNLEAD(TI O2S) EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



		05. UNLEAD(ZR O2S) EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		06.UNLEAD(TI O2S) OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		07.UNLEAD(ZR O2S) OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	03. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	04. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	01. CTC TYPE(99-02MY)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation
		02. BOSCH TYPE(03MY-)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation
	05. SRS-AIRBAG	01. 1999-2001MY	1、 Read trouble codes 2、 Data stream
		02. F/LIFT	1、 Read trouble codes 2、 Data stream
		02. BOSCH TYPE(03MY-)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream
		02. WITH IMMOBILIZER	1、 Read trouble codes 2、 Data stream
15. SONATA 94-98	01. ENGINE L4-SOHC	01. UNLEAD 1.8L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. UNLEAD 2.0L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. LEAD 1.8L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		04. LEAD 2.0L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		05. UNLEAD 97MY OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		06. UNLEAD 98MY OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. ENGINE L4-DOHC	01. UNLEAD 1.8L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. UNLEAD 2.0L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. LEAD 2.0L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



		04. UNLEAD 97MY OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		05. UNLEAD 98MY OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	03. ENGINE V6-SOHC	01. UNLEAD 3.0L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. LEAD 3.0L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. UNLEAD 97MY OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		04. UNLEAD 98MY OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	04. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	05. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation
06. SRS-AIRBAG		1、 Read trouble codes 2、 Data stream	
16. SONATA 89-93	01. ENGINE L4-SOHC		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. ENGINE L4-DOHC		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	03. ENGINE V6-SOHC		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	04. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	05. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation
	06. CRUISE CONTROL		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
17. XG 99-03	01. ENGINE V6-DOHC	01. LEAD ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. LEAD(+ETS) ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



		03. UNLEAD GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
		04. UNLEAD(+ETS) GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
		05. UNLEAD(TI O2S) IMM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
		06. UNLEAD(ZR O2S) IMM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
		07. UNLEAD(+ETS) IMM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
		08. UNLEAD(+ETS) OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
		02. ATUOMATIC TRANSAXLE	01. 2.0/2.5L	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
			02. 3.0/3.5L	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	03. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation	
	04. SRS-AISBAG	01. -2002MY	1、 Read trouble codes 2、 Data stream	
02. F/LIFT		1、 Read trouble codes 2、 Data stream		
18. MARCIA 96-98	01. ENGINE L4-DOHC		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
	02. ENGINE V6-DOHC		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
	03. ATUOMATIC TRANSAXLE		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
	04. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation	
05. SRS-AIRBAG		1、 Read trouble codes 2、 Data stream		
19. CENTENNIAL 00-03	01. ENGINE	02.UNLEAD 3.0L(+ETS) ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
		03.UNLEAD 3.5L(+ETS) GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



		04.UNLEAD3.5L(+ETS)EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		05. LEAD 3.5L(+ETS) ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		06. UNLEAD 4.5L GDI ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		07. UNLEAD 4.5L(+ETS) OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		08. UNLEAD 4.5L MPI GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		09. UNLEAD 4.5L MPI EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		10. UNLEAD 4.5L MPI OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		11. LEAD 4.5L MPI ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. AUTOMATIC TRANSAXLE	01. 3.0/3.5L	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. 4.5L	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	03. VDC	01. MELCO TYPE	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. CTC TYPE(2002.09~)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	04. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	01. ITT TYPE	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation
		02. CTC TYPE(2002.09~)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation
	05. SRS-AIRBAG	01. -2001MY(SDM-GH)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream
		02. 2002MY-(SRE-SMART)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream
		02. CTC TYPE(2002.09~)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream
	20. GRANDEUR 94-98	01. ENGINE L4-SOHC	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



	02. ENGINE L4-DOHC	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
	03. ENGINE V6-SOHD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
	04. ENGINE V6-DOHC	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
	05. AUTOMATIC TRANSAXLE	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
	06. ANIT-LOCK BRAKE SYSTEM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
	07. SRS-AIRBAG	1、 Read trouble codes 2、 Data stream	
	21. GRANDEUR 83-93	01. ENGINE L4-SOHC	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
02. ENGINE V6-SOHC		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
03. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
22. H-100 94-01	01. ENGINE L4-SOHC	01. UNLEAD 94-96MY ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. UNLEAD 97-2000MY ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. LEAD 94-96MY ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		04. LEAD 97-2000MY ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		05.LEAD97-98MY ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		06. DIESEL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. AUTOMATIC TRANSAXLE	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
23. H100-TRUCK 97-03	01. ENGINE L4-SOHC)	01. GASOLINE	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. DIESEL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. FBM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. AUTOMATIC TRANSAXLE	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



24.H-1 98-03	01. ENGINE-GASOLINE:2000MY~	01. UNLEAD 2.4L GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. UNLEAD 2.4L EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. LEAD 2.4L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02.ENGINE-GOSOLINE~2000MY		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	03. ENGINE DIESEL	01. T/CHARGER(COVEC-F)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. T/C INTERCOOLER(COVEC)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. CRDI(A-ENG)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	04. ENGINE FBM		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	05. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	06.ANTI LOCK BRAKE SYSTEM	01. 2WD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation
		02. 4WD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation
07. SRS AIRBAG		1、 Read trouble codes 2、 Data stream	
25.H-1TRUCK 01-03	01. ENGINE DIESEL		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
25. H-1 TRUCK 01-03	03. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflaiton
	04. SRS AIRBAG		1、 Read trouble codes 2、 Data stream
26. SANTAFE 01-03	01.ENGINE 2.0/2.4L(GASOLINE)	01. LEAD ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



		02.UNLEAD GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
		03. UNLEAD 2.0L EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
		04. UNLEAD 2.4L EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
		05. UNLEAD OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
	02. ENGINE 2.7L(GASOLINE)	01.LEAD ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
		02. UNLEAD GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
		03. UNLEAD(TI O2S) EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
		04. UNLEAD(ZR O2S) EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
		05. UNLEAD(TI O2S) OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
		06. UNLEAD(ZR O2S) OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
	03. ENGINE(DIESEL)	01. WITHOUT VGT	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
		02. WITH VGT	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
	04. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	
	05. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	01. 2WD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation	
		02. 4WD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation	
	06. SRS-AIRBAG		1、 Read trouble codes 2、 Data stream	
	27. TRAJET XG 01-03	01.ENGINE 2.0L(GASOLINE)(2.0	01. LEAD ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
			02. UNLEAD GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
03. UNLEAD EOBD			1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations	

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



	02. ENGINE 2.7L(GASOLINE)	01. LEAD ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. UNLEAD GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. UNLEAD(TI O2S) EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		04. UNLEAD(ZR O2S) EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	03. ENGINE(DIESEL)	01. WITHOUT VGT	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. WITH VGT	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	04. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	05. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation
	06. SRS-AIRBAG		1、 Read trouble codes 2、 Data stream
	28. TAXI 94-01	01. ENGINE L4-SOHC FBM	
02. AUTOMATIC TRANSAXLE			1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
29. TERRACAN 01-03	01. ENGINE	01. 2.5L DIESEL(TCI)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. 2.9L DIESEL(C/RAIL)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. UNLEAD 3.5L GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		04. UNLEAD 3.5L EOBD	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		05. UNLEAD 3.5L OBD-II	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		06. LEAD 3.5L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



	03. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation
	04. SRS-AIRBAG		1、 Read trouble codes 2、 Data stream
30. GALLOPER-II	01. ENGINE V6-SOHC	01. UNLEAD 3.0L GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. UNLEAD 3.0L IMM/ME	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		03. LEAD 3.0L GEN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		04. LEAD 3.0L IMM	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		05. DIESEL(COVEC-F)	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	03. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	01. ~2000MY	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. 2001MY BOSCH	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4
04. SRS-AIRBAG		1、 Read trouble codes 2、 Data stream	
31. SANTAMO	01. ENGINE L4-SOHC	01. UNLEAD 2.0L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. LEAD 2.0L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	02. ENGINE L4-DOHC	01. UNLEAD 2.0L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		02. LEAD 2.0L ALL	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	03. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	04. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations 4、 Deflation
			1、 Read trouble codes 2、 Data stream
05. SRS-AIRBAG		1、 Read trouble codes 2、 Data stream	

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



32. GALLOPER	ENGINE	1. 2.4 SOHC	1、 Read trouble codes
		2. 3.4 SOHC	1、 Read trouble codes
33. AVANTE	1. ENGINE	1. 1.5 SOHC	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		2. 1.5 DOHC MAF	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		3. 1.5 DOHC MAP	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		4. 1.8 DOHC	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		5. LEAN BURN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	2. AUTOMATIC TRANSAXLE	1. 1.5 SOHC	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		2. 1.5 DOHC MAF	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		3. 1.5 DOHC MAP	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		4. 1.8 DOHC	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		5. LEAN BURN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	3. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	1. 1.5 SOHC	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		2. 1.5 DOHC MAF	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		3. 1.5 DOHC MAP	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		4. 1.8 DOHC	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		5. LEAN BURN	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
34. DYNASTY	1. ENGINE	1. DYNASTY 2.5	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		2. DYNASTY 3.0	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		3. DYNASTY 3.5	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	2. AUTOMATIC TRANSAXLE	1. DYNASTY 2.5	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		2. DYNASTY 3.0	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



	3. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	3. DYNASTY 3.5	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		1. DYNASTY 2.5	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		2. DYNASTY 3.0	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
	4. SRS-AIRBAG	3. DYNASTY 3.5	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		1. DYNASTY 2.5	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		2. DYNASTY 3.0	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		3. DYNASTY 3.5	1、Read trouble codes 2、Data stream
35. TIBURON	1. ENGINE		1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
	2. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
	3. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
	4. SRS-AIRBAG		1、Read trouble codes 2、Data stream
36. ATOZ	1. ENGINE		1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
	2. AUTOMATIC TRANSAXLE		1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
	3. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM		1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
	4. SRS-AIRBAG		1、Read trouble codes 2、Data stream
37. EF SONATA	1. ENGINE	1. EF SONATA 1.8/2.0	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		2. EF SONATA 2.4	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		3. EF SONATA 2.5 V6	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
	2. AUTOMATIC TRANSAXLE	1. EF SONATA 1.8/2.0	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		2. EF SONATA 2.4	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
		3. EF SONATA 2.5 V6	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations
	3. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	1. EF SONATA 1.8/2.0	1、Read trouble codes 2、Data stream 3、Actuations

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net

		2. EF SONATA 2.4	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		3. EF SONATA 2.5 V6	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
38. GRANDEUR XG	1. ENGINE	1. GRANDEUR XG 2.0/2.5	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		2. GRANDEUR XG 3.0	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	2. AUTOMATIC TRANSAXLE	1. GRANDEUR XG 2.0/2.5	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		2. GRANDEUR XG 3.0	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	3. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	1. GRANDEUR XG 2.0/2.5	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		2. GRANDEUR XG 3.0	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	4. SRS-AIRBAG	1. GRANDEUR XG 2.0/2.5	1、 Read trouble codes 2、 Data stream
		2. GRANDEUR XG 3.0	1、 Read trouble codes 2、 Data stream
	5. EDC (Electronic Damper Control)	1. GRANDEUR XG 2.0/2.5	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		2. GRANDEUR XG 3.0	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	6. TRC	1. GRANDEUR XG 2.0/2.5	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		2. GRANDEUR XG 3.0	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
39. EQUUS	1. ENGINE	1. EQUUS 3.0	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		2. EQUUS 3.0+ECS	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		3. EQUUS 3.5+ECS	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		4. EQUUS 4.5 GDI	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	2. AUTOMATIC TRANSAXLE	1. EQUUS 3.0	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		2. EQUUS 3.0+ECS	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		3. EQUUS 3.5+ECS	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		4. EQUUS 4.5 GDI	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	3. ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	1. EQUUS 3.0	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net



		2. EQUUS 3.0+ECS	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		3. EQUUS 3.5+ECS	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		4. EQUUS 4.5 GDI	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	4. SRS-AIRBAG	1. EQUUS 3.0	1、 Read trouble codes 2、 Data stream
		2. EQUUS 3.0+ECS	1、 Read trouble codes 2、 Data stream
		3. EQUUS 3.5+ECS	1、 Read trouble codes 2、 Data stream
		4. EQUUS 4.5 GDI	1、 Read trouble codes 2、 Data stream
	5. EDC (Electronic Damper Control)	1. EQUUS 3.0	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		2. EQUUS 3.0+ECS	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		3. EQUUS 3.5+ECS	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		4. EQUUS 4.5 GDI	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
	6. TRC	1. EQUUS 3.0	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		2. EQUUS 3.0+ECS	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		3. EQUUS 3.5+ECS	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations
		4. EQUUS 4.5 GDI	1、 Read trouble codes 2、 Data stream 3、 Actuations

AUTOBD NETWORK CO.,LTD

ADD: 5/F, Guangzhou 863 Industrialization Promotion Center, Guangzhou Civilion Scien-tech Park, Taihe Town, Guangzhou, China

Tel/Fax: 0086-20-62853799

Website: www.autoobd.net